

Instrukcja aktualizacji ND45

7 czerwca 2022

Pliki aktualizacyjne należy wgrać na kartę SD do folderu ND45.


Nazwa pliku aktualizacyjnego składa się z ND45_firmware_X.X.X_Y_Z.img, gdzie:

X - wgrywana wersja oprogramowania ND45


Y - kompatybilna wersja algorytmu obliczeniowego z plikiem aktualizacji

Z -kompatybilna wersja sprzętowa z plikiem aktualizacji

1. Należy wejść do ustawień urządzenia jako Administrator i następnie do informacji o systemie




2. Przejsć do zakładki aktualizacji



The image shows a window titled "System information" with a blue header. Below the header are four tabs: "System", "Hardware", "Update", and "Service". The "Update" tab is selected. Below the tabs is a text field labeled "Select update file:" with a file selection icon (Aa) to its right. Below the text field is a large empty rectangular area. At the bottom center is a button labeled "Update". At the bottom right is a green checkmark icon.


3. Kliknąć na pole wyboru pliku i wybrać odpowiedni plik aktualizacji, zatwierdzając wybór zielonym przyciskiem




The image shows a window titled "Files browser" with a blue header. Below the header is a table with three columns: "File name", "Date", and "Size". The table contains two rows of data. Below the table are four buttons: a blue up arrow, a blue down arrow, a green checkmark, and a red X.

File name	Date	Size
ND45_firmware_0.3.12.16.i...	2021-11-25 12:41	1.0MB
ND45_firmware_0.3.12.17.i...	2021-11-25 12:41	1.0MB


4. W kolejnym oknie wcisnąć przycisk Update



5. Potwierdzić aktualizację



6. Poczekać na zakończenie procesu.



Po wcisnięciu przycisku OK, urządzenie automatycznie zrestartuje się.